

unitech  
because we care



Unitech EA600  
快速使用手冊

#### 客戶使用須知

- 1、僅限使用包裝內標配充電器或座充對電池充電；
- 2、設備裝有電池，請勿長期閒置；
- 3、如需長期閒置設備，請將電池和主機分開存放；
- 4、對暫時不用的電池每隔 3 個月必須進行 1 次充放電操作，並充電至 60%~70% 電量（即 3.8V~3.9V）存放；
- 5、鋰離子電池應被儲存於清涼、乾燥、通風的環境中，建議在 -20°C~40°C/65±20%RH 的環境中存放。
- 6、不宜在溫度過高或過低的環境中充電，建議在 5~45 °C 環境中進行充電；
- 7、不宜在溫度過高或過低的環境中使用設備，建議的設備工作溫度為 20~60°C。

#### 注意事項：

- 1、禁止在環境溫度高於 65°C 時運輸電池
- 2、禁止電池方向裝反；
- 3、禁止把電池丟入火中，或暴露在產生熱源的地方；
- 4、禁止把電池浸入水中或使電池受潮；
- 5、請使用原廠充電器，禁止使用被改裝或損壞的充電器；
- 6、如果電池發生洩漏，電解液進入眼睛，應立即用清水沖洗，並立即送醫院治療，否則會傷害眼睛；
- 7、請按照不同國家的廢棄電池管理規格進行正確丟棄，合理回收廢棄電池。

#### 設備外觀及常用按鍵介紹

##### 正面



開機：按住電源鍵直到有畫面出現；

關機：按住電源鍵直到出現功能表，選擇“關機”

關閉螢幕：輕按電源鍵即可關閉螢幕。或是在“ ” “設置--顯示--休眠”可設置自動關閉螢幕時間；

開啟螢幕：輕按電源鍵開啟螢幕。

### 側面



### 背面



### 電池安裝



安裝電池時請注意電池安裝方向，將電池前端先裝入設備電池槽，再推壓電池底部，使電池平整進入電池倉。請勿過大用力擠壓電池及設備。

裝好電池後，蓋好後蓋，並將電池蓋卡扣扣好。

### 使用座充電



將設備放入 USB 底座的主機槽，接入電源適配器即可為主機充電，可同時將電池放入底座的電池槽進行充電。



P 指示燈 -- 電源指示燈

C 指示燈 -- 電池充電狀態指示燈

通過電源適配器供電後，P 指示燈亮綠色；

主機放入座充充電，直接在主機上查看充電狀態；

電池放入座充充電，通過 C 指示燈查看充電狀態，正常充電 C 指示燈為紅色；電量充滿後，C 指示燈變成綠色。

### SIM / TF 卡安裝

將 SIM/TF 卡按正確的方向輕輕插入正確的卡槽中即可正常使用。

注意：

- 1、適用SIM卡為Micro SIM卡；
- 2、SIM卡、TF卡插到正常位置即可，請勿用力推壓；

