

# Unitech HT510 手持行動電腦

## 操作手冊



精聯電子股份有限公司

版本: V1.0

日期: 2016.08

## 一、產品規格：

作業系統	微軟 WinCE 6.0
處理器	32 位元 ;1GHZ
顯示螢幕	3.5 吋電阻式觸控螢幕 ; 解析度 320X240; 具螢幕背光調整功能
記憶體	RAM :512MB; ROM :4GB ; MicroSD 擴充記憶槽(最大可支持 64GB)
鍵盤	32 鍵 ; 大數字鍵、功能鍵、方向鍵
照像機	5 百萬畫素(具閃光與自動對焦功能)
主電池	充電式鋰電池 ( 3.8V/4500mAh)
資料備份電池	具充電式資料保存電池 · 可支持保持 72 小時以上資料
使用/充電時間	使用時間 :超過 10 小時以上(依實際使用條件環境而異);充電時間 :低於 4 小時
USB	具 USB 傳輸介面
藍牙	Bluetooth 2.1+EDR
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
音效裝置	喇叭、耳機、麥克風
尺寸	192mm x 73.8 mm x 30mm
重量	385 公克(含電池)
耐摔	1.5 公尺(自由落體)
防水防塵等級	IP65
工作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C
相對濕度	5% ~95% (非凝結)
配件	充電式鋰電池、USB 資料傳輸線、USB 傳輸座、4 槽電池充電器、螢幕保護貼、皮套、槍把

## 二、產品外觀



正面圖



背面圖

開機：在關機狀態下按電源鍵直至設備發出震動。

關機：在開機狀態下長按電源鍵直至出現關機提示，點擊關機後確定。

關屏：設備在正常工作狀態下輕按一下電源鍵，螢幕會被關閉。

休眠：設備在正常工作狀態下手動按電源鍵或設置系統休眠後可觸發休眠模式。

喚醒：設備在休眠狀態下輕按一下電源鍵，螢幕點亮系統喚醒。

冷啟動：按住 Fn 鍵再使用觸摸筆點擊複位鍵

注意：如果長時間不用設備請將設備關機。

### 鋰離子充電電池客戶使用須知及注意事項

#### 客戶使用須知

- 1、僅限使用產品標配充電器或座充對電池充電；
- 2、收到設備（含電池）後建議即刻使用，閒置時間不宜超過 3 個月；
- 3、如果暫時不使用設備（含電池），請將電池和設備分開存放，禁止將電池裝入設備內一起存放；
- 4、對暫時不用的電池每隔 3 個月必須進行 1 次充放電操作，並補電至 60%~70% 電量（即 3.8V~3.9V）存放；
- 5、鋰離子電池應被儲存於清涼、乾燥、通風的環境中，建議在 -20°C~40°C/65±20%RH 的環境中存放。
- 6、不宜在溫度過高或過低的環境中充電，建議在 5~45°C 環境中進行充電；
- 7、不宜在溫度過高或過低的環境中使用設備，建議的設備工作溫度為 20~60°C。

#### 電池安裝說明

安裝電池時請注意電池安裝方向，將電池前端先裝入設備電池槽再推壓電池底部使電池進入設備，請勿使用蠻力擠壓電池及設備，安裝好的電池在電池倉內是平整牢固的，安裝方法如下圖所示：



#### 電池充電說明

##### 使用直充充電

將電源适配器的 DC 頭插入到設備的 DC 介面給設備充電，充電狀態時設備上的充電指示燈為紅色，充滿電時紅燈熄滅。



USB 傳輸線



電源變壓器

##### 使用座充充電

將設備垂直插入座充的主機卡槽中，聽到輕微卡入響聲即可；電池平放卡入座充的電池卡槽中，卡好後如下圖：



### 充電後狀態指示燈如下

P: 電源指示燈

C: 電池充電狀態指示燈

給座充通過電源適配器供電後 P 指示燈亮綠色，主機放入座充充電時直接在主機上查看充電狀態，電池放入座充充電時通過 C 指示燈查看充電狀態，正常充電狀態時 C 指示燈亮紅色，電池電量充滿時 C 指示燈變成綠色。充滿後取電池只需要從右邊向上摺起電池突出邊緣即可取出，請勿用蠻力拔取電池。

注意：

1. 長時間充電時綠燈短時間內轉為紅燈，這是因為滿電電池放置一段時間後電壓下降到一定值時會再次啟動充電程式，此時電量接近充滿；
2. 座充上充滿電的電池放入設備後電量顯示不一定是 100%，電池實際已充滿，不用擔心未充滿的問題。

### 電腦聯網操作說明

當您的個人電腦安裝了 Microsoft ActiveSync 4.5 (window 2000/xp/2003) 或者 Windows Mobile Device Center 6.1 (windows vista/2008/7) · 您可以通過 USB 數據線連接設備和個人電腦。

當你安裝好上述軟體後 · 用 USB 數據線 · 分別插入設備和電腦的 USB 口 · 電腦會出現如下提示畫面並選擇 “是” 點擊 “下一步” ：



點擊 “瀏覽” · 可進入設備的存儲空間 · 進行常規操作。

備註：如未成功建立連接 · 可重啟設備重連或重新插拔 USB 數據傳輸線。

### WiFi 節能模式使用操作說明

該產品 WiFi 模組有節能模式功能。您可以通過以下方式來根據您實際使用情況選擇 WiFi 的節能模式。

1. 打開 WiFi 模組開關後雙擊如下圖紅框框住的圖示或雙擊待機桌面的【SCU】圖示 · 打開 WiFi 設置工具 Summit Client Utility 介面。或者通過進入【控制面板】 - 雙擊【SCU】圖示進入 WiFi 設置工具 Summit Client Utility 介面。



2.在【Radio】欄選中【Power Save】，【Radio】的右邊選項框自動變成 WiFi 省電模式選項。



3.點擊【Power Save】，【Radio】的右邊選項框下拉菜單欄，可根據您使用需要選擇相應的省電模式。

【CAM】模式：WiFi 傳輸速度最快，全功率運行（即 WiFi 模組耗電量也會達到最大）。

【Maximum】模式：WiFi 傳輸速度最慢，但是是最省電（即 WiFi 模組耗電量也會是最小的）。【Fast】模式：WiFi 傳輸速度中等，WiFi 模組耗電量也中等。整體性能界於【CAM】模式和【Maximum】中間。

4.您根據您的需求設置好節能模式後，點擊【提交】按鍵，再點擊【OK】。節能模式就設置成功。



## 產品全球支援服務

Unitech提供專業的服務，能夠快速回達與支援產品相關問題。當您使用產品發生問題時，請連絡您就近的服務據點。您也可連接我們的全球服務網頁，取得您所需要的服務，我們的連結網站如下，竭誠為您服務。	全球網站
全球營運中心	<a href="http://www.unitech-adc.com">www.unitech-adc.com</a>
Unitech亞太與中東	<a href="http://www.unitech-utp.com.tw">www.unitech-utp.com.tw</a>
Unitech大中華	<a href="http://www.tw.ute.com">www.tw.ute.com</a>
Unitech 日本	<a href="http://www.unitech-japan.co.jp">www.unitech-japan.co.jp</a>
Unitech 北美	<a href="http://www.ute.com">www.ute.com</a>
Unitech 拉丁美洲	<a href="http://www.latin.ute.com">www.latin.ute.com</a>
Unitech 歐洲	<a href="http://www.unitech-europe.nl">www.unitech-europe.nl</a>



## Taiwan NCC Warning Statement

### 交通部電信總局低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### 注意事項:

1. 使用過度恐傷害視力。
2. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘；2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
3. 減少電磁波影響，請妥適使用。